

Questo prodotto viene utilizzato solo in combinazione con le guide PB-2IN1-3D0SHX18-...-PRO e il sincronizzatore PB-2IN1-SYNCHROPRO... Queste guide e sincronizzatore vengono selezionati separatamente, a seconda della lunghezza e larghezza del cassetto. Come assemblare e regolare Modern Slide Soft Move

1. Utilizzando un metro a nastro, eseguiamo dei segni per le guide sui pannelli laterali sinistro e destro, all'interno del modulo del mobile (armadio). Tutte le dimensioni di installazione sono specificate nelle istruzioni incluse nel kit. L'altezza di installazione minima consigliata è 41 mm.
2. Avvitiamo le guide sinistra e destra alle pareti laterali.
3. Installiamo entrambe le parti del sincronizzatore da sotto le guide (PB-2IN1-SYNCHROPRO...); inserire i perni sporgenti nei fori corrispondenti delle guide.
4. Fissiamo entrambe le parti del sincronizzatore con clip e fissiamo la loro posizione con le leve.
5. Installiamo un meccanismo di guida sul sincronizzatore. La posizione del meccanismo sulla traversa (sincronizzatore) dipende dalla larghezza interna del mobile (i parametri sono indicati nell'immagine aggiuntiva nella pagina del prodotto).
6. Installiamo i supporti guida (sui lati sinistro e destro) e l'attivatore del meccanismo sulla scatola. La posizione dell'attivatore dipende anche dalla larghezza interna del mobile (parametri sono indicati nell'immagine aggiuntiva nella pagina prodotto). Quando si installa il supporto della guida, parte del supporto sporge oltre il lato del cassetto.
7. Realizziamo dei fori nella parte posteriore del cassetto per collegarci alle guide. Le marcature dei fori sono indicate nell'immagine aggiuntiva sulla pagina del prodotto.
8. Posizioniamo la scatola sulle guide estese e la facciamo scorrere nel corpo.
9. Se necessario, regoliamo la facciata su tre piani: a) +/- 1,5 mm di larghezza, b) 0 - 3 mm di altezza, c) 2 - 6 mm di profondità.
10. Se è necessario rimuovere il cassetto dalle guide, è necessario utilizzare la leva che si trova sul supporto delle guide.
11. La forza di estensione del cassetto viene regolata tramite una leva situata nel meccanismo di guida.

## APPENDICE IMPORTANTE

- Le guide e il sincronizzatore necessari per assemblare il sistema Modern Slide Soft Move vengono acquistati separatamente.