

COME PRENDERE LE MISURE PER PORTE INTERNE

(Battente – Scorrevole – A Libro)

1. Cosa misurare

Per ordinare una porta correttamente bisogna rilevare tre dati fondamentali:

1. Luce controtelaio

- **Larghezza interna** → misura da spalla a spalla del controtelaio.
- **Altezza interna** → misura da pavimento finito al traverso superiore.

2. Spessore del muro

- Misurare lo spessore finito, comprensivo di rivestimenti (piastrelle, intonaco, ecc.).
- Standard: **80 mm** o **100 mm**.

3. Tipo di apertura

- A battente (classica)
- Scorrevole interno muro
- Scorrevole esterno muro
- A libro

2. Misure standard disponibili

Queste sono le combinazioni **standard** che produciamo o che si trovano normalmente in commercio:

Misura luce porta (mm)	Adatta per luce controtelaio (mm)	Altezza porta (mm)	Altezza controtelaio (mm)	Spessore muro standard (mm)
600 x 2100	700	2100	2145 – 2150	80 / 100
700 x 2100	800	2100	2145 – 2150	80 / 100
800 x 2100	900	2100	2145 – 2150	80 / 100
900 x 2100	1000	2100	2145 – 2150	80 / 100

3. Come scegliere la misura giusta

1. **Misura la luce del controtelaio** in larghezza e altezza.
2. **Trova la corrispondenza** nella tabella qui sopra.
3. Se la misura che hai **non è presente** tra gli standard, vedi il punto 4 qui sotto.

4. Se la misura non è standard

Se la tua **luce controtelaio** non corrisponde esattamente a uno standard:

- **Fuori misura di pochi mm** → si può compensare in fase di montaggio usando coprifili regolabili o modificando leggermente il vano.
 - **Fuori misura di oltre 2-3 cm** → si consiglia di:
 - Ordinare una **porta su misura**.
 - Oppure **adattare il vano** in muratura o cartongesso per rientrare nello standard.
 - Per **porte scorrevoli** interno muro → il controtelaio deve essere della misura corretta; se non lo è, serve sostituirlo o adattarlo.
-

5. Consigli finali

- Misura **in più punti** per verificare eventuali differenze dovute a fuori squadra.
- Nei bagni e cucine **includi sempre lo spessore delle piastrelle**.
- Se non sei sicuro, inviaci foto e misure per confermare la porta adatta.